

Kanal	Instrument	Art	Info	Mikrofon
1	Kick In	Mic		Shure Beta 91A o.ä.
2	Kick Out	Mic		Shure Beta 52A o.ä.
3	Snare	Mic		SM57, AT Pro 35 o.ä.
4	Tom 1	Mic		BD Opus 88 o.ä.
5	Tom 2	Mic		BD Opus 88 o.ä.
6	Stand Tom 3	Mic		BD Opus 88 o.ä.
7	Stand Tom4	Mic		BD Opus 88 o.ä.
8	Hi Hat	Mic		Rode NT-5 o.ä.
9	Overhead Links	Mic		Neumann KM 184 o.Ä.
10	Overhead Rechts	Mic		Neumann KM 184 o.Ä.
11	Bass Eva	DI	DI-XLR Out	
12	Gitarre Alex	DI	DI-XLR Out	
13	Gitarre Lars	DI	DI-XLR Out	
14	Vox Chris	Mic		Shure SM 58 /Sennheiser
15	Vox Biggi	Mic		Shure SM 58 /Sennheiser
16	Vox Kay	Mic		Shure SM 58 /Sennheiser
17	Acc Guitar Alex	DI	DI-Box benötigt	
18	Acc Guitar Lars	DI	DI-Box benötigt	
19	Cajon	Mic	Optional-unpl.	BD-Grenzfläche Beta 91 A o.ä.
20	Cajon	Mic	Optional-unpl.	Neumann KM 184 o.Ä.
21	Cajon	Mic	Optional-unpl.	Neumann KM 184 o.Ä.
22				
23				
24				
25				

Stromanforderung:

Es werden 3 Phasen 16A Schuko für die Backline & FoH benötigt FoH, 1 Phase Bühne Links, 1 Phase Bühne Rechts.

