

## Technical Rider - NoTrix

| Kanal | Instrument                | Typ         | Stativ       | Insert | Monitorwege |             |              |          |
|-------|---------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------|----------|
|       |                           |             |              |        | vorne links | vorne mitte | vorne rechts | drumfill |
| 1     | Bassdrum                  | dynamisch   | Galgen klein | Comp   |             |             |              | XXX      |
| 2     | Snare                     | dynamisch   | Galgen       | Comp   |             |             |              |          |
| 3     | Hi Hat                    | kondensator | Galgen       | Gate   |             |             |              |          |
| 4     | Tom 1                     | dynamisch   | Klammer      | Gate   |             |             |              |          |
| 5     | Tom 2                     | dynamisch   | Klammer      | Gate   |             |             |              |          |
| 6     | Tom 3                     | dynamisch   | Klammer      | Gate   |             |             |              |          |
| 7     | Tom 4                     | dynamisch   | Klammer      | Gate   |             |             |              |          |
| 8     | Overhead 1                | kondensator | Galgen lang  |        |             |             |              |          |
| 9     | Overhead 2                | kondensator | Galgen lang  |        |             |             |              |          |
| 10    | Bass                      | DI-Box      |              | Comp   | X           |             |              | XX       |
| 11    | Gitarre links             | dynamisch   | Galgen       |        |             |             |              | XX       |
| 12    | Gitarre rechts            | dynamisch   | Galgen       |        |             |             |              | XX       |
| 13    | Akustik-Gitarre links     | DI-Box      |              |        | XX          | XX          | XX           | XX       |
| 14    | Akustik-Gitarre rechts    | DI-Box      |              |        | XX          | XX          | XX           | XX       |
| 15    | Gesang links              | dynamisch   | Galgen       | Comp   | XXX         | X           | X            | X        |
| 16    | <b>Gesang Mitte links</b> | Sender      | Gerade       | Comp   | XX          | XXX         | XX           | XX       |
| 17    | Gesang Mitte rechts       | dynamisch   | Galgen       | Comp   | X           | X           | XXX          | X        |
| 18    | Gesang rechts             | dynamisch   | Galgen       | Comp   | X           | X           | XXX          | X        |
| 19    | CD                        |             |              |        |             |             |              |          |
| 20    | CD                        |             |              |        |             |             |              |          |
| 21    |                           |             |              |        |             |             |              |          |
| 22    |                           |             |              |        |             |             |              |          |
| 23    |                           |             |              |        |             |             |              |          |
| 24    |                           |             |              |        |             |             |              |          |

|        |     |
|--------|-----|
| leise  | X   |
| mittel | XX  |
| laut   | XXX |